





Технические данные

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД



Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89; Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70; Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес для всех регионов: **gkm@nt-rt.ru**

Веб-сайт: **www.gazkom.nt-rt.ru**




Обозначение	Номер рис.	Диаметр Dвн x Dвн	L, мм	Масса, кг
Р 04.000 05	1	32x28	1420	14,7
-01	4	32x28	1420	15,4
-02	1	32x34	1420	14,8
-03	4	32x34	1420	15,6
-04	1	40x38	1420	15,3
-05	4	40x38	1420	16,4
-06	1	40x42	1420	15,5
-07	4	40x42	1420	16,6
-08	2	63x57	1420	17,2
-09	3	63x57	1420	20,7




i-образный цокольный ввод.

Рис. 6. i-образный цокольный ввод



Г-образный цокольный ввод.

Рис. 7. Г-образный цокольный ввод.



Неразъемное соединение полиэтилен-сталь.




Рис. 8. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь

Обозначение	Условное обозначение	Номер пуч.	L, мм.	Длина, мм.	Мат., мм.	Вяз., мм.	Лин., мм.	Лин., мм.	Вяз., мм.	Длина, мм.	Тяг., мм.	Сред. темп., мм.	Макс. темп., мм.
TK 05.0000 05	TK H01 T800 PA3 S0R11 32/28	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-01	TK H02 T800 PA3 S0R11 32/28	4510	1910	505	3930	65	75	2,8	3,0	32	3,0	28	2,19
-02	TK H03 T800 PA3 S0R11 32/28	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-03	TK H01 T800 PA3 S0R11 32/34	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-04	TK H02 T800 PA3 S0R11 32/34	4510	1910	505	3930	65	75	2,8	3,0	32	3,0	28	2,19
-05	TK H03 T800 PA3 S0R11 32/34	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-06	TK H01 T800 PA3 S0R11 40/38	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-07	TK H02 T800 PA3 S0R11 40/38	4510	1910	505	3930	65	75	2,8	3,0	32	3,0	28	2,19
-08	TK H03 T800 PA3 S0R11 40/38	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-09	TK H01 T800 PA3 S0R11 40/42	4510	1910	505	3930	65	75	2,8	3,0	32	3,0	28	2,19
-10	TK H02 T800 PA3 S0R11 40/42	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-11	TK H03 T800 PA3 S0R11 40/42	4510	1910	505	3930	65	75	2,8	3,0	32	3,0	28	2,19
-12	TK H01 T800 PA3 S0R11 63/57	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-13	TK H02 T800 PA3 S0R11 63/57	4510	1910	505	3930	65	75	2,8	3,0	32	3,0	28	2,19
-14	TK H03 T800 PA3 S0R11 63/57	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-15	TK H01 T800 PA3 S0R11 63/57	4510	1910	505	3930	65	75	2,8	3,0	32	3,0	28	2,19
-16	TK H02 T800 PA3 S0R11 63/57	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-17	TK H03 T800 PA3 S0R11 90/80	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0
-18	TK H01 T800 PA3 S0R11 110/108	495	1910	200	220	1910	39,6	505	1330	65	75	2,8	3,0

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89; Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70; Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес для всех регионов: **gkm@nt-rt.ru**

Веб-сайт: www.gazkom.nt-rt.ru